



1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Секундная стрелка
4. Указатель числа месяца
5. 24-часовая шкала
6. Указатель уровня заряда механизма

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Система автоподзавода.
2. Среднесуточный ход часов при температуре 20 ± 5 °C в пределах от -20 до +60 сек. в сутки.
3. Срок энергетической автономности не менее 35 часов.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Установите переводную головку из положения **A** в положение **C**.
2. Вращая переводную головку от себя, установите минутную и часовую стрелки в необходимое положение.
3. Чтобы запустить механизм, верните переводную головку в положение **A**.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Установите переводную головку из положения **A** в положение **B**.
2. Вращая переводную головку на себя, установите нужную дату в окошке указателя числа месяца.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

Не устанавливайте дату в период между 21:00 и 4:00 иначе это приведет к поломке механизма.