



1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Секундная стрелка
4. 24-часовая шкала
5. Указатель дня недели
6. Указатель числа месяца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Среднесуточный ход часов при температуре 20 ± 5 °C в пределах ± 45 сек. в месяц.
2. Срок работы батарейки 2 года с момента установки.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните переводную головку из положения **A** в положение **B**.
2. Вращая головку по ходу движения стрелок, установите минутную и часовую стрелки в необходимом для вас положении.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Нажатием кнопки **I** установите указатель дня недели в необходимое положение
2. Нажатием кнопки **II** установите указатель числа месяца на нужную дату.

Не устанавливайте день недели в период между 21:00 и 4:00